

GR-1

Basic Foot Controller



Anleitung

© 2014 Vibesware
Markus Pahl
Schillerstrasse 18
D-31141 Hildesheim
Germany

www.vibesware.com
info@vibesware.com

Rev. 1.1

Vielen Dank, dass Sie sich für Vibesware entschieden haben! Viel Spaß beim Spielen von gezielten Rückkopplungen mit dem GR-1. Der Basic Foot-Controller ermöglicht den Wechsel der Feedback-Obertöne mit einem Wah-Wah-Pedal ähnlichen Spielgefühl. Das ist sehr praktisch, weil man damit nicht die Position des Resonators entlang des Gitarrenhalses verändern muss.

Das Pedal wird einfach zwischen Resonator-Box und Resonator-Kopf angeschlossen. Bitte verwenden Sie hierzu unbedingt zwei Stereo Kabel. Je nach Setup-Anforderungen können Sie entweder die mitgelieferten oder auch andere, längere Kabel verwenden.



Der Basic Foot Controller hat drei Positionen für den Wechsel zwischen Grundton-Feedback und zwei Oberton-Lagen.

Für die Pedal-Stellung „Grundton-Feedback“ (Grundstellung) gibt es zwei Möglichkeiten, die Sie durch Wahl der Phase an der Resonator Box auswählen können: entweder Pedal „oben“ oder „Mitte“.

Bitte beachten Sie, dass die Phase auch von der Pickup-Polarität (also der Wicklungsrichtung) abhängt. Das bedeutet, dass sich die Grundstellung auch beim Umschalten der Pickups ändern kann. In diesem Fall haben Sie eine weitere interessante Möglichkeit, die Feedback-Obertöne durch die Pickup-Wahl zu verändern !